















エラー表示

エラー表示



●異常運転または断線の為のファン異常です。
 「リセット」スイッチを押してもエラーが直らない場合は
 スイッチの電源をお切り頂き、当社へご連絡下さい。→0120-946-811
 (専用ブレーカーがある場合は、ブレーカーをOFFすることを推奨します)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

温度センサー、通信線、基板のどれかの交換が必要となります。
 澄家の運転に支障はないので、スイッチの電源はそのままで、
 当社へご連絡いただき、
 エラー番号をお伝えください。→0120-946-811

通信線または基板の交換が必要となります。
 スイッチの電源をお切り頂き、当社へご連絡下さい。→0120-946-811
 (専用ブレーカーがある場合は、ブレーカーをOFFすることを推奨します)

「リセット」スイッチを押してもエラーが直らない場合は、
 当社へご連絡いただき、エラー番号をお伝えください。→0120-946-811