

操作のしかた

換気不足になると、室内空気の汚染・結露などが住まいを傷めたり、健康を害するカビ・ダニの発生にもつながります。快適な居住空間を維持するために、24時間常に換気を行ってください。

澄家Eco換気システムについて

- 換気の際に捨てられてしまう室内の暖かさや涼しさを再利用（熱回収）する換気システムです。 ※エアコンではありません。
- 給気用と排気用2つのファンで換気するので、建物の気密性能にかかわらず安定した換気ができます。
- ダクト接続方式により、効果的な換気経路を実現し確実な換気をおこないます。
- 機能を長く維持していただくために、フィルターに付着したごみや、ほこりを定期的（6か月に1回以上、汚れの多い場所ではより短い期間）に清掃してください。詳しくは、お手入れのしかたを参照してください。

熱交換器の風量調節について

24時間換気

電源 ON / OFF

スイッチを「ON」で運転、「OFF」で停止します。
住宅全体を24時間換気することで、汚染物質が滞留することなく、いつもクリーンな状態に保ちますので、電源はOFFにせず、24時間運転して下さい。

風量調整器

風量

弱 中 強

24時間換気

ON

OFF

風量

弱 中 強

風量調整器の運転について

弱・・・長期不在時や、窓の開け閉めが増える時期などに。
中・・・1時間で家の中の空気の半分が入れ替わります。通常は『中』で運転してください。
強・・・人が多く集まる場合や、鍋物をされる場合に。

運転について

電源は常時ON

住居の気積の50%以上を1時間で換気するように設計されています。改正建築基準法において、必要とされる換気量を満たす24時間換気対応品ですので、吹雪や台風などの異常気象、メンテナンス時を除き運転を停止しないでください。一時停止後は運転を再開して下さい。

